保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等は、お客様の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

型	TC	)-G	25L	*	お	買	い	上	げ	日	保	証	期	間
名	TC	)-G	35L	平	成	年		月		日	本	体:	1	年
※お客様	ご信	主所	〒								•			
客様	ご美	吉名												様
※ 販	住	所												
※販売店	店	名					電話	舌		(	)			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - (へ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き 換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には ご相談窓口 (☞15ページ) にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☞15ページ)にお問合わせください。
- ●保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(☞14ページ)をご覧ください。

#### 修理メモ

## 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京) TEL. 03(3260)9611 FAX.03(3260)9739

## 日立リビングサプライ

## HITACHI Inspire the Next

# TO OT,

## **「日立クックオーブントースター**〕

# 取扱説明書

## TO-G25L形(火力切換式) TO-G35L形

**〈保証書付き〉**裏表紙についています。

家庭用

安全のため必ずお守りください ・・・・ 2~3	3
各部のなまえ・・・・・・・・・・ 4~5	5
●焼網の取りつけ・取りはずしの方法 5	5
●サーモスタットのはたらき ・・・・・・・・ 5	5
●特殊形状ヒーター・・・・・・・・・・・・ 5	5
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・6~7	7
使いかた ····· 6~7 調理時間の目安····· 8	_
<b></b> • • • •	3
調理時間の目安・・・・・・・・・・・・ 8	3
調理時間の目安······ 8 調理例····· 9~11	3

「故障かな?」と思ったら・・・・・・ 13 士 様・・・・・・・ 13 R証とアフターサービス・・・・・ 14 ご相談窓口・・・・・・ 15	
± 様 ······ 13 R証とアフターサービス····· 14 ご相談窓口····· 15	お手入れ・・・・・・・ 12
R証とアフターサービス・・・・・・ 14 ご相談窓口・・・・・・ 15	「故障かな?」と思ったら 13
<b>ご相談窓口</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R証書 · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	保証書 · · · · · · · · · · · · · · · 裏表紙

## この取扱説明書のイラストはTO-G25L形で 説明しています。

このたびは日立クックオーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。

# 安全のため必ずお守りください

## ◆絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、いろ いろな絵表示をしています。その表示と意味は次の ようになっています。内容をよく理解してから本文 をお読みください。


★ 整告 この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

# 

## 改造はしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解し たり修理をしない

修理はお買い上げの販売店または日立家電品





コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものを 載せたり、はさみ込んだり、加工した りしない



コードが破損し、感電・火災の原因

#### 定格15A以上のコンセントを単独で 使用する

のお客様ご相談窓口にご相談ください

他の器具と併用すると、分岐コンセント部の 異常発熱による発火の原因



コードやプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない



感電・ショート・発火の原因

## 交流100 V以外の電源は使用しない

感電・火災の原因



プラグの刃や刃の取り付け部分に ほこりが付着している場合は、よくふく 火災の原因



## プラグはコンセントの奥まで、 しっかり差し込む

感電・ショート・発煙・火災の原因



ぬれた手でプラグの抜き差しはしない 感電・けがの原因




## 水につけたり、水をかけたりしない

感電・ショートの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の 届くところで使用しない





感電・やけど・けがの原因

## オーブン皿に油を入れて使用しない

火災の原因



カーテンなど可燃物の近くで使用しない 火災の原因

後面

↑ 10cm以上



#### ●火災を防ぐために木製の壁・家具など周囲の可燃物から右記の距離を 離して使用してください。(消防庁通知により定められた数値)

- ●前面および側面の一方は解放してください。
- ●ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離 を離してください。
- ●ラックや棚の中で使用しないでください。(火災の原因)
- 2 ●肩よりも高い位置に置いて使用しないでください。(ドアに手が触れてやけどの原因)

## ◆絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含 む)を促す内容があることを告げ るものです。図の中や近傍に具体 的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であること を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な禁止内容が描かれてい ます。



この記号は行為を強制したり指示 する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内容 が描かれています。

# / 注意

必ずくず受皿をセットして使用する

火災の原因



調理物が発煙・発火した場合はすぐに タイマーダイヤルを「切」にしてプラ グを抜く



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因

変色・変形の原因



炎が消えるまでドアを開けない

空気が入り、炎が大きくなる原因

水をかけない

火災の原因



ガラスが割れてけがをする原因

本体の上に物を載せたり、本体の下の すきまに物を入れて使用しない 本体や物が変形・変質し、火災の原因



生の魚や肉やフライなどを直接焼かない 調理物の油が落ちたり、はねて発火の原因 必ずアルミホイルに包んでオーブン皿に載せる



調理以外の目的で使用しない

壁や家具の近くで使用しない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、

機器の故障・火災・やけど・けがの原因



バターやジャムをぬったパンを焼かない パンが発火する原因



使用中は本体から離れない

調理物が発火する原因



缶詰めや瓶詰等を直接加熱しない 破裂したり、赤熱してやけど・けがの原因



必要以上に加熱しない

過熱による発火の原因



使用中や使用後しばらくは金属部分や ガラスなどの高温部にふれない やけどの原因



使用時以外は、プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電による 火災・やけど・けがの原因



プラグを抜くときは、コードを持たずに 必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因



## 使用後必ずお手入れする

調理くずや油分が残ったまま調理すると 発煙・発火の原因




お手入れは冷えてから行う 高温部に触れやけどの原因




- ●ラップなどをつけたまま焼かないでください。 (火災の原因)
- ●必要以上の空焼きはしないでください。(故障の原因)
- ●持ち運びは必ず本体が冷めてからおこなってください。 (やけどの原因)
- ●くず受皿・庫内はきれいにして使用してください。 (残ったくずが発火する原因)
- ●ドアは確実に閉めてご使用ください。(火災の原因)
- ●揚げ物をしないでください。(火災の原因)
- ●本体が変形している場合は使用しないでください。 (火災の原因)



# 各部のなまえ








## 焼網の取りつけ・取りはずしの方法

#### ■取りつけ


①ドアを開き、焼網の爪を庫内の軸に引っかける。 (焼網が、軸の左右にあるワッシャーの内側に入る ように引っかける)



## ■取りはずし

- ①ドアを半開きにして、フックから焼網をはずす。
- ②焼網を庫内奥まで静かに移動させ、軸からはずす。


②焼網を手前に引っぱりながら、ドアの半分を閉めて、焼網をドアのフック(左右2ヶ所)にかける。






## サーモスタットのはたらき

●このオーブントースターにはサーモスタットが組み込まれています。連続して、使用していると、ヒーターがついたり消えたりする動作を自動的に繰り返し、庫内温度が上がり過ぎるのを防ぐ役目をします。




- ●パン焼など連続使用しますと、途中でサーモスタットがはたらき、ヒーターが消え、次にヒーターがつくまで3~4分かかるため、調理時間が長くなります。
- 庫内温度が下がると自動的にヒーターがつき、通 電を始めます。
- ●2回以上連続調理をする場合は、調理後ドアを開けたまま、次の調理の準備をすると、ヒーターが早くつき、調理時間が短くなります。
- ●調理途中でドアを開けると、焼け具合が変わりますので、ドアの開閉はひかえめにしてください。

## 特殊形状ヒーター



- ●熱を均一に調理物に当てるため、ヒーター線は中央部(上下共)を粗く巻いていますのでヒーターパイプの中央部は赤くなりません。
- ●下ヒーターの上側のヒーターガードはステンレス 製のため、加熱とともに変色しますが、ご使用面 や衛生面には影響ありませんので、そのままご使 用ください。



**1** 調理

# プラグをコンセントに差し込み 調理物を入れる

メニューに合わせて

## 火力を切り換える

(TO-G25L形のみ)

■8ページの「調理時間の目安」を参考に 火力切換ダイヤルを 合わせる。



- ■タイマーダイヤルが「切」になっていることを確認し、 プラグをコンセントにしっかり差し込む。
- ■調理物は庫内中央に置き、確実にドアを閉める。

## スライスパンの場合

奥行約20cm、厚さ約3cm(4枚切)まで入ります。






1枚焼くとき

クッキーの場合

等間隔に並べます。



2)タイマーをセットする

■「5」以下にあわせるときは 「6」以上に回して戻す。

(通電しなかったり、故障 の原因)



- 約1分 **10** 割理を途中でやめるときは、タイマーダイヤルを「切」にする。
- ■15分以上の調理は、タイマーが切れた後、もう一度残り 時間をセットする。

上手にお使いいただくために

## ◎魚や肉などを調理する場合は …

●魚や肉など油が出たり庫内にはねるようなものは、アルミホイルで食品全体をしっかり包んでからオーブン皿にのせま



包んでからオーブン皿にのせます。直接加熱すると、飛び散った油が燃えることがありますのでおやめください。

●調理時間を必要以上に長くしたり、火力切換をまちがえ

たりすると調理物が燃え出すことがあります。

●持ち運びは本体がさめてからおこなってください。

(使用後もしばらくの間本体が熱くなっています。)

●小さいもの、もちのようにやわらかくなってタレるもの、汁が出るものを焼くときは、オーブン皿にのせてください。

## ◎調理中のドアの開閉はひかえめに …

●ドアの開閉が多いと、庫内の温度が下り、うまく 調理できません。また、調理時間も長くなります。

#### ○冷凍食品を調理するときは …

●市販の冷凍食品は、オーブントースター用と表示 のあるものをご使用ください。加熱の途中でサー モスタットがはたらくため、冷凍食品のパッケー ジに記載してある調理時間より長くなることがあ ります。


#### ◎調理中はこまめにでき具合を確認して …

●調理する個数が少ないときや、うすいものなどを 加熱するときは、焼きすぎないようにご注意くだ さい。上ヒーターに近くなるような厚みのあると きも、焦げないようにご注意ください。

# 3 調理物を取り出す

■庫内は熱くなっているのでミトンなどを使って調理物を 取り出す。

(タイマーが切れた後しばらくは動いている音がしますが、故障ではありません。)



## ■使用後は、プラグを抜く

# 調理時間の目安

調理時間は、室温・材料の大きさや状態・器の大小・オーブン皿の有無などにより異なります。 トーストなどを続けて焼く場合、2回目以降はタイマーを少し短めに合わせます。 でき具合を見ながら調節してください。

		調理時間(分)					
メニュー	1回量	TO-G25L			オーブン	×	ŧ
7-1		強	弱	TO-G35L		,	_
トースト	2枚 (6枚切)	2~3		2~3	_	●1回目は3分位で	焼く
もち	4個 (約200g)	5~8	-	5~8	_	●焼網の中央に4個 ●中身がたれるとき 皿にアルミホイル	は、オーブン
グラタン	2111	12~15	_	12~15	0		
冷凍グラタン	1 🕮	15~20	-	15~20	0	●オーブン皿にアル ●オーブントースタ 品を使う	
ホイル焼き 1包		15~18	-	15~18	0		
冷凍焼きおにぎり	3個 (1個約50g)	12~15	-	12~15	0	●表面の霜を取り隙 まま入れる	き、凍った
チキンナゲット 9個		8~11	-	8~11	0	●オーブン皿にアル ●オーブントースタ 品を使う	
揚げ調理済みフライ	9個	8~11	П	8~11	0	【ご注意】油などがか とがあるた ブン皿を使	め、必ずオー
クッキー	8個	Ι	8~11	4~5	0		【ご注意】 焼き過ぎると 燃えだします。
ピザ	ピ ザ 1枚		8~11	5~8	0	●アルミホイルを 縁にかぶせる	左記の調理時間以上は加熱しないでくだ
冷凍ピザ	1枚 (直径約20cm)	_	15~17	10~13	0		さい。
ホットドック (あたため)	2個	-	7~9	3~4	0		
バターロール (あたため)	3個 (1個約35g)	_	2~3	1~2	_		

## 調理例

※調味料や香辛料等はあくまでも基準の量です。 これをベースにしてお好みの味を工夫してください。



radeer

## 材料 (2人分)

マカロニ······ 50g

## ◎作りかた・

- ①みじん切りの玉ねぎと1cm角に切った鶏肉をバターでいため、やわらかくなったらせん切りのしいたけ、ゆでたマカロニ、グリンピースを入れ、塩、こしょう(分量外)する。
- ②バターで小麦粉を焦がさないようにいため、牛乳を加えて ホワイトソースをつくり、塩、こしょうで味つけし、ロリ エを入れる。
- ③ ●を②の七分目位の量であえる。
- ④グラタン皿にバターを塗り、⑤を入れ、残りの②をかけ、チーズをふりかけオーブン皿に乗せ焼く。



#### , **材料**(直径約4cmで24個分)

バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70g
砂糖	50g
卵 (中)	½個
薄力粉(小麦粉)	140g
バニラエッセンス	少々

## ご注意

- 焼き時間は、でき具合を見ながら 調節してください。焼きすぎると燃えだしますので注 意してください。
- 連続して焼くときは、タイマーを 少し短めにしてください。


## roseer

## 

- ①バターを室温にもどして、クリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜる。
- ②溶き卵を●に少しずつ混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ③ふるった薄力粉を**②**に加えてサックリと混ぜ、直径4cmの 棒状にしてラップに包み、冷蔵庫で30分休ませる。
- ④ ●を5mmの厚さに切り、オーブン皿に並べて焼く。

◎型で抜くときは、

作りかた❸の生地をラップではさみ、めん棒で5mm位の厚さに伸ばし、上のラップをはずして直径4cmの型で抜き、冷蔵庫で10~



20分休ませてから、オーブン皿に並べて焼く。




## <sup>○</sup>材料 (直径約18~20cmのもの1枚分)

市販のピザクラスト(ピザの台) 1枚
ピザソース(市販のもの)適量
「玉ねぎ(薄切り) ½ 個弱(約40g)
ベーコン(たんざく切り) 30g
サラミソーセージ(薄切り) 4枚
ピーマン(輪切り) 1個
└マッシュルーム缶(スライス)… 小½缶(約25g)
スタッフドオリーブ(薄切り) 3個
ナチュラルチーズ(ピザ用) 50g
塩、こしょう 各少々



## 

- ①オーブン皿にアルミホイルを敷いてピザクラス トをのせます。
- ②ピザソースをぬり、具を並べて軽く塩、こしょ うをし、チーズとオリーブを全体に散らし焼く。



## <sup>○</sup>材料(1人分)

大正えび (無頭)       1 尾         白身魚       半切75g         帆立貝 (身)       1 個         生しいたけ       1 枚         ぎんなん (水煮)       1 粒         いんげん       少々         レモン       ½個

## reseer

## 

- ①えびは尾を残して殻をむき、背わたをとる。白 身魚はそぎ切りにしてうすく塩をふり、20分程 おく。帆立貝はわたをとり、横2つにそぐ。
- ②ぎんなん、いんげんはゆで、生しいたけは石づきをとって切れ目を入れておく。
- ③アルミホイルの内側にサラダ油を薄くぬり、**① ②**を入れ、塩をふり、酒をかけて包む。
- ④をオーブン皿にのせ焼く。焼けたら皿にとり、レモンを添える。


10

## **!** 注意

シンナー、ベンジン、みが き粉は使用しない。

(塗装面に傷がつく原因)





## オーブン皿・くず受皿

食器用洗剤(中性)を入れた水またはぬるま湯で洗 い、乾いた布でふく。

※お手入れの後は、くず受皿を必ずもとの位置に 取り付ける。

(取り付けないで使用すると床面を焦がすこと があります。)



12



#### 本 体

食器用洗剤(中性)を入れた水にひたした、やわら かい布を固くしぼって汚れをふきとる。


洗剤が残らないように、乾いた布で二度ぶきする。



## ヒーターガードについて

ステンレスを使用していますので加熱により変色しますが 使用上問題ありません。

なお、熱で変色したものはとれません。



# 「故障かな?」と思ったら(次の点をお調べください)

こんなときは	お調べいただくこと				
●加熱されない。	●プラグが確実に差し込まれてい ますか。	プラグを差し込む。			
	<b>●</b> タイマーはセットしましたか。	タイマーを回す。			
●ヒーターがつかない、消 える。または、ついたり 消えたりする。	●続けて調理していませんか。 サーモスタットが働いています。	▶ 5ページ「サーモスタット のはたらき」参照。			
●焼きむらができる。	●調理物を中央に置いていますか。	必ず庫内中央に置く。			
	●庫内が汚れていませんか。	庫内を清掃する。			

# 樣

型				式	TO-G25L TO-G35L			
定	定格			格	交流100V 1100W 50-60Hz共用			
自	自動温度調節器			i 器	サーモスタット(固定式)			
火	カ		切	換	強:1 1 0 0 W 弱:5 5 0 W 相当 –			
タ	イ		マ	1	15分計			
	外	形	寸	法	幅37.6cm × 奥行26.6cm × 高さ23.2cm			
大きさ	庫	内	寸	法	幅26.0cm × 奥行22.0cm × 高さ 9.0cm			
	オーブン皿(内寸)			3寸)	幅23.7cm × 奥行20.4cm × 高さ 1.1cm			
質	質 量(重 さ)			さ)	約2.6kg			
	コードの長さ			ਣ	1.0m			

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 保証書(裏表紙についています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブントースターの補修用性能部品を 製造打ち切り後5年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

## ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または15ページの「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは「持込修理」

「故障かな?」と思ったら(13ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ずプラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代です。

	故障した製品を正常に修復するための料金で
技術料	す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器
	等設備費、一般管理費が含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

# ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間)365日/9:00~19:00 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など) させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただく ことがあります。

## 愛情点検

## で使用の際 このような ことはあり ませんか

## 長年ご使用のオーブントースターの点検を!

●オーブントースターの補修用性能部品の保有 期間は、製造打ち切り後5年です。

- **ご使用の際 ○プラグやコードが**異常に熱くなる。 **●コードに傷がついていたり、ふれると通電したり**しなかったりする。
  - ●タイマーが途中で停止する。●その他の異常や故障がある。

株式会社 日立リビングサプライ

14